HENDI
Tools for Chefs

Holzschneidbrett code: 506905

Vor der ersten Verwendung:
- Behandeln Sie das Schneidebrett mit lebensmittelechtem Mineralöl oder einem speziellen Schneidebrettöl.
- Tragen Sie das Öl gleichmäßig auf alle Oberflächen auf, lassen Sie es einziehen und wischen Sie überschüssiges Öl ab.
- Verwenden Sie kein Erdnuss-, Sonnenblumen-, Oliven- oder anderes Speiseöl, da diese klebrig oder ranzig werden können.

Reinigung und Wartung:
- Reinigen Sie das Brett nicht in der Spülmaschine oder lassen Sie es nicht im Wasser einweichen.
- Nach jedem Gebrauch das Brett von Hand mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel reinigen.
- Gründlich abspülen und sofort mit einem sauberen Tuch abtrocknen.
- Das Brett aufrecht stehen lassen, bis es vollständig getrocknet ist.

Gelegentliche Tiefenreinigung:
- Grobes Meersalz über das Brett streuen und eine kleine Menge Zitronensaft hinzufügen.
- Mit kreisenden Bewegungen schrubben, 5–10 Minuten einwirken lassen und gründlich mit warmem Wasser abspülen.
- Das Brett aufrecht stehen lassen, bis es vollständig getrocknet ist, bevor das Öl wieder aufgetragen wird.

Hochwertiges Kautschuk-Holz, mit Griffmulden.

- Sehr dick.
- Mit tief gefrästen Griffen.
- Mit leichtem Schachbrettmuster.
- Nicht spülmaschinengeeignet.



Code	LxWxH (W)
506905	530x325x(H)45