Teigtaschenformer code: 230107

Zur einfachen Zubereitung von 5 Teigtaschen gleichzeitig.
Gehäuse aus Edelstahl mit gebürsteter Oberfläche.
Griff aus Aluminium.
Mit Scharnieren zur Verbindung der beiden Teilformen aus Edelstahl.
Die Arbeitsfläche ist mit einer Antihaftbeschichtung versehen - für ein müheloses Herauslösen der fertigen Teigtaschen.
Griff über die gesamte Länge - für gleichmäßigen Druck und komfortable Bedienung.
Mit 4 rutschfesten Gummifüßen.
Max. Dicke und Durchmesser einer Teigtasche: 21 mm, ø80 mm.
Breite des Teigtaschenrandes: 8 mm.
Abmessungen des offenen Geräts: 470x245x80 mm.
Nicht spülmaschinengeeignet.
ACHTUNG: Um Schäden an der Beschichtung zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht ohne Teig. Waschen Sie die Beschichtung nicht mit starken Reinigungsmitteln und groben Schwämmen.





SPEZIFIKATIONEN

Grifflänge (mm)	465	Verpackungsart	Box
Max. Verarbeitungsbreite (mm)	80	Verpackungsmenge vermarktet	1
Nicht geeignet für	Geschirrspüler	Geeignet für	Lebensmittelkonformität
Länge (mm)	470		
Tiefe (mm)	140		
Höhe (mm)	95		
Abmessungen	470x140x(H)95		

TRANSPORTSPEZIFIKATIONEN

EAN	8711369230107	Ursprungsland	Polen
Intrastat-Nummer	84381090	GS1-Verpackungsmenge	1
Verkaufseinheiten pro Palette	108	Bruttogewicht (kg)	4.1
		Nettogewicht (kg)	3.66